Installation and Care Guide Guide d'installation et d'entretien Guía de instalación y cuidado

Vanities Meubles Tocadores

K-2412, K-2413, K-2414, K-2415, K-2463, K-2467, K-2474, K-2483, K-2488, K-2489, K-2490, K-2491, K-2494, K-2495, K-2496, K-2497

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345M) Los números de productos seguidos de M corresponden a México (Ej. K-12345M)

USA: 1-800-4-KOHLER Canada: 1-800-964-5590 México: 001-877-680-1310

kohler.com



1068637-2-B ©2007 Kohler Co.

Thank You For Choosing Kohler Company

Thank you for choosing Kohler Company. Your Kohler Company product reflects the true passion for design, craftsmanship, artistry, and innovation Kohler Company stands for. We are confident its dependability and beauty will surpass your highest expectations, satisfying you for years to come.

All the information in this guide is based upon the latest product information available at the time of publication. At Kohler Company, we strive to fulfill our mission of improving the level of gracious living for each person who is touched by our products and services. We reserve the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at any time without notice.

Please take a few minutes to review this guide. If you encounter any installation or performance problems, please call 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada, or 001-877-680-1310 from within Mexico.

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler. Votre produit de la compagnie Kohler reflète la véritable passion du design, d'artisanat, d'art et d'innovation représentant la compagnie Kohler. Nous sommes confiants que sa fiabilité et beauté surpasseront vos exigences les plus élevées, vous satisfaisant pendant les années à venir.

Toute information contenue dans ce guide est basée sur l'information la plus récente du produit disponible au moment de la publication. A la compagnie Kohler, nous aspirons à remplir notre mission d'améliorer le niveau de vie gracieux pour chaque individu affecté par nos produits et services. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications aux caractéristiques, emballages ou disponibilités des produits, et ceci à tout moment et sans préavis.

Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour étudier ce guide. En cas de problème d'installation ou de performance, veuillez composer le 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada, ou le 001-877-680-1310 à partir du Mexique.

Gracias por elegir los productos Kohler


Gracias por elegir los productos de Kohler. Su producto de Kohler Company refleja la verdadera pasión por el diseño, la mano de obra, la artesanía y la innovación que forman parte de Kohler Company. Estamos seguros que su confiabilidad y belleza excederán sus más altas expectativas, dándole satisfacción por años.

Toda la información que aparece en la guía está basada en la información más reciente disponible al momento de publicación. En Kohler Company, nos esforzamos por alcanzar nuestra misión de mejorar el nivel del buen vivir de quienes disfrutan de nuestros productos y servicios. Nos reservamos el derecho de efectuar cambios en las características, embalaje o disponibilidad del producto en cualquier momento, sin previo aviso.

Dedique unos minutos para leer esta guía. Si tiene algún problema de instalación o funcionamiento, llámenos al 1-800-4-KOHLER desde los EE.UU., 1-800-964-5590 desde Canadá, ó 001-877-680-1310 desde México.

1068637-2-B 2 Kohler Co.

Tools/Outils/Herramientas



Siliconized Acrylic Caulk Mastic à l'acrylique siliconée Sellador acrílico siliconado

Plus/Plus/Más:

- Wood Screws/Vis à bois/Tornillos para madera
- Framing Nails
 Clous de cadrage
 Clavos para estructuras de madera

2x6 Lumber or 3/4" Plywood Panel Planche de 2x6 ou panneau en contreplaqué de 3/4" Postes de madera de 2x6 o panel de madera contrachapada de 3/4"

Before You Begin



CAUTION: Risk of property damage. Select the type of fastener based on the wall material. Fasteners must have a minimum of 20 lb (9.07 kg) load bearing. Install fasteners (not provided) through the vanity and into a header to avoid possible property and product damage. If this is not possible, wall anchors (not provided) must be inserted before installing the fasteners.

NOTICE: Siliconized acrylic caulk **must** be used to secure the lavatory to the vanity. Do not use 100% silicone sealant, which will damage the finish of the vanity.

NOTICE: In order for the installation to be successful, the vanity must be level and plumb. If necessary, rotate the levelers underneath the vanity feet.

NOTICE: This installation is easiest with two people.

- □ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ The appearance of your vanity may differ from the illustrations in this guide. The instructions still apply.
- $\hfill \square$ Prior to installation, unpack the new product and inspect it for damage. Return the product to its protective carton until you are ready to install it.
- ☐ Select fasteners that are long enough to secure the vanity to the header. Take into account the combined thickness of the back of the vanity and wall material.
- $\hfill \square$ Make sure the finished wall is straight and plumb, and the floor is flat and perpendicular to the finished wall.
- □ Remove any moldings that may inhibit the vanity from being flush against the finished wall.
- $\hfill \Box$ Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

Avant de commencer



ATTENTION: Risque d'endommagement du matériel. Sélectionner le type de fixation selon le matériau du mur. Les fixations doivent avoir une capacité de support minimum de 20 lb (9,07 kg). Installer les fixations (non-fournies) dans le meuble et un linteau afin déviter un endommagement éventuel de propriété et de produit. Si ceci n'est pas possible, les ancrages muraux (non-fournis) doivent être insérés avant d'installer les fixations.

Kohler Co. 3 1068637-2-B

Avant de commencer (cont.)

NOTICE: Mastic à l'acrylique siliconée**doit** être utilisé pour sécuriser le lavabo au meuble. Ne pas utiliser du mastic à la silicone à 100%, celà endommagera la finition du meuble.

NOTICE: Pour que l'installation soit réussie, le meuble doit être nivelé et d'aplomb. Si nécessaire, pivoter les leviers sous les pieds du meuble.

NOTICE: Cette installation est plus facile avec deux personnes.

- ☐ Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.
- ☐ L'apparence du meuble sanitaire pourrait différer des illustrations de ce guide. Les instructions s'appliquent tout de même.
- □ Avant l'installation, déballer le nouveau produit et l'examiner pour en déceler tout dommage. Remettre le produit dans son emballage de protection jusqu'à être prêt à l'installer.
- ☐ Sélectionner des fixations de longueur suffisante pour sécuriser le meuble au linteau. Prendre en considération l'épaisseur combinée de l'arrière du meuble et du matériau du mur.
- □ S'assurer que le mur fini soit droit et d'aplomb, que le sol soit plat et perpendiculaire au mur fini.
- Retirer tout moulage risquant de prévenir le meuble d'être nivelé contre le mur fini.
- ☐ Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Seleccione el tipo de herraje según el material de la pared. Los herrajes deben soportar una carga mínima de 20 lb (9,07 kg). Instale los herrajes (no provistos) a través del tocador y dentro de una cabecera para evitar posibles daños al producto y a la propiedad. Si esto no es posible, inserte anclajes de pared (no provistos) antes de instalar los herrajes.

AVISO: El sellador acrílico siliconado **se debe** utilizar para fijar el lavabo al tocador. No utilice sellador 100% de silicona porque dañará el acabado del tocador.

AVISO: Para que la instalación tenga éxito, el tocador debe estar a nivel y a plomo. Si es necesario, gire los niveladores debajo de las patas del tocador.


AVISO: Esta instalación es más fácil con dos personas.

- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.
- ☐ La apariencia de su tocador puede ser diferente de las ilustraciones de esta guía. Las instrucciones aun aplican.
- □ Antes de la instalación, desempaque el producto nuevo y revise que no esté dañado. Coloque el producto en la caja como protección hasta que lo instale.
- ☐ Seleccione herrajes que sean lo suficientemente largos para fijar el tocador a la cabecera. Tome en cuenta el grosor total del lado posterior del tocador y el material de la pared.
- □ Asegúrese de que la pared acabada esté recta y a plomo, y que el piso esté plano y perpendicular a la pared acabada.
- Retire todas las molduras que puedan impedir que el tocador quede al ras contra la pared acabada.
- ☐ Kohler Co. se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

1068637-2-B 4 Kohler Co.



1 Wall Preparation Préparation du mur Preparación de la pared




- **b** Rough in plumbing./Plomberie de raccordement./Instale las tuberías.
- **C** Finish the wall./Compléter le mur./Termine la pared.


2 UnpackDéballerDesembale

a


Cut banding straps. Sectionner les sangles de retenue. Corte las cintas metálicas.




Kohler Co. 5 1068637-2-B




1068637-2-B 6 Kohler Co.





Kohler Co. 7 1068637-2-B




1068637-2-B 8 Kohler Co.

Installation/Installation/Instalación

Door/Porte/Puerta


Attach/Attacher/Fije

- 1 Line up pin with cup. Aligner la tige avec la cellule. Alinee la clavija con la copa.
- 2 Snap latch into base. Engager le loquet dans la base. Encaje el enganche en la base.
- 3 Repeat for remaining hinge. Répéter pour la charnière restante. Repita el procedimiento con la otra bisagra.





Release/Relâcher/Libere

- 1 Hold door with hand. Tenir la porte à la main. Sostenga la puerta con la mano.
- **2** Release latch from bracket. Relâcher le loquet du support. Libere el enganche del soporte.
- 3 Repeat for remaining hinge. Répéter pour la charnière restante. Repita el procedimiento con la otra bisagra.




Adjust/Ajuster/Ajuste





Note the screwdriver location for desired adjustment type. Noter l'emplacement du tournevis pour le type de réglage désiré. Fíjese dónde colocar el destornillador para el tipo de ajuste deseado.

Kohler Co. 9 1068637-2-B




1068637-2-B 10 Kohler Co.

Installation/Installation/Instalación

Remove/Retirer/Desinstale

1

Fully extend drawer. Étendre complètement le tiroir. Extienda completamente el cajón.



2


Pull right side release latch down and left side up while pulling drawer toward you.

Tirer le loquet de déblocage de droite vers le bas et le côté gauche vers le haut tout en tirant le tiroir vers soi. Jale hacia abajo el seguro de enganche derecho y hacia arriba el izquierdo mientras jala el cajón hacia usted.

3

Repeat for remaining drawer. Répéter pour le tiroir restant. Repita el procedimiento con el otro cajón.

Kohler Co. 11 1068637-2-B



1068637-2-B 12 Kohler Co.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

Wood Furniture

- As with any smooth surface, avoid using abrasive cleaners as they will scratch the surface. Wipe the wood surface regularly to prevent buildup of soap and scum.
- To protect against scratches, use felt, leather, or cork under all items placed on the wood surface. Do not expose wood furniture to direct sunlight, drying heat sources, or dampness.
- Dust frequently with a soft cloth in the direction of the grain. Use only products specifically made for cleaning wood. Avoid using oily polishes or waxes, or products containing silicone. Blot spills immediately with a soft, damp cloth.
- Every six months remove soil buildup by rubbing with a soft cloth dampened in a 50/50 solution of warm water and an ammonia-free detergent. Wipe clean with a cloth dampened in warm water and then wipe dry.
- Consider the following cleaners for cleaning your wood furniture: Orange Glo™ Wood Cleaner and Polish, and Scott's Liquid Gold™ Wood Cleaner and Preservative
- Paint pens and touch-up markers are available to conceal scratches on the wood surface. These products may be purchased from a Kohler distributor or call 1-800-4-KOHLER for ordering information.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537 and press 1 for Kohler Products and then 3 for Literature.

Entretien et nettoyage

Pour de meilleurs résultats, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

Meubles en bois

- Tel que pour toute surface lisse, éviter l'utilisation de nettoyants abrasifs car il rayeraient la surface. Essuyer régulièrement la surface en bois pour éviter le dépôt de sayon et saleté
- Pour éviter les rayures, utiliser du feutre, cuir, ou liège sous tout article posé sur la surface en bois. Ne pas exposer le meuble en bois à la lumière du soleil, aux sources de chaleur, ou à l'humidité.
- Épousseter fréquement avec un chiffon doux dans le sens du grain. Utiliser uniquement des produits spécifiquement conçus pour l'entretien du bois. Éviter d'utilser des cires à base d'huile, ou produits contenant de la silicone. Éliminer immédiatement les taches avec un chiffon doux et humide.
- Tous les six mois, retirer le dépôt de saleté en frottant avec un chiffon humidifé d'une solution 50/50 d'eau chaude et de détergent sans ammoniaque. Bien essuyer avec un chiffon humidifié d'eau chaude, et puis sécher.
- Considérer les nettoyants suivants pour l'entretien du meuble en bois: Orange Glo™ Wood Cleaner and Polish, et Scott's Liquid Gold™ Wood Cleaner and Preservative.
- Les marqueurs de retouche sont disponibles pour dissimuler les rayures sur la surface en bois. Ces produits peuvent être achetés chez un distributeur Kohler en appellant le 1-800-4-KOHLER pour toute information concernant la commande.

Pour l'information détaillée de nettoyage et des produits à considérer, visiter www.kohler.com/clean. Pour commander des informations d'entretien et de nettoyage, composer le 1-800-456-4537 puis presser 1 pour les produits Kohler et 3 pour littérature.

Kohler Co. 13 1068637-2-B

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

Muebles de madera

- Como con cualquier superficie lisa, evite los productos de limpieza abrasivos ya que rayarán la superficie. Limpie la superficie de madera con regularidad para evitar la acumulación de jabón y suciedad.
- Para proteger contra el rayado, utilice fieltro, cuero o corcho debajo de todos los artículos colocados sobre la superficie de madera. No exponga los muebles de madera directamente a la luz del sol, fuentes de calor o humedad.
- Limpie el polvo con frecuencia utilizando un paño suave siguiendo la dirección de la veta. Utilice sólo productos hechos específicamente para limpiar la madera. Evite utilizar ceras o productos para pulir aceitosos o productos que contengan silicona. Seque los derrames de inmediato sin frotar con un paño suave y húmedo.
- Elimine la acumulación de suciedad cada seis meses frotando con un paño suave humedecido en una solución a partes iguales de agua tibia y un detergente sin amoniaco. Limpie con un paño humedecido en agua tibia y luego seque con un paño.
- Considere los siguientes productos de limpieza para limpiar su mueble de madera: Orange Glo™ producto para limpiar y pulir la madera, y Scott's Liquid Gold™ producto para limpiar y proteger la madera.
- Hay disponibles plumas de pintura y plumones de retocar para ocultar rayones en la superficie de madera. Estos productos se pueden comprar de un distribuidor Kohler o llame al 1-800-4-KOHLER para obtener información sobre pedidos.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537 y presione 1 para productos Kohler y luego 3 para documentos.

One-Year Limited Warranty

For the USA and Canada Only

KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.

Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs.

To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER from within the USA, 1-800-964-5590 from within Canada and 001-877-680-1310 from within Mexico.

Implied warranties including that of merchantability and fitness for a particular purpose are expressly limited in duration to the duration of this warranty. Kohler Co. and/or seller disclaims any liability for special, incidental or consequential damages.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

1068637-2-B 14 Kohler Co.

Garantie limitée d'un an

Pour les É.U. et le Canada uniquement

Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pour un an, à partir de la date de l'installation.

Kohler Co. jugera à sa discrétion, de la réparation, du remplacement ou du réglage approprié et ceci après toute inspection faite par Kohler Co. de tous défauts dûs à une utilisation normale et ceci pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des coûts de démontage ou d'installation.

Pour obtenir un service-garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire de votre vendeur, plombier, centre de rénovation, revendeur par internet ou par écrit à Kohler Co. à l'attention de: Département du service clientèle, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, USA, ou en composant le 1-800-4-KOHLER à partir des É.U., le 1-800-964-5590 à partir du Canada et le 001-877-680-1310 depuis le Mexique.

Les garanties implicites, y compris celles de qualité marchande et d'aptitude à un emploi particulier, se limitent expressément à la durée de la présente garantie. Kohler Co. et/ou le vendeur déclinent toutes responsabilités contre tous dommages occasionnés, imprévisibles ou corrélatifs.

Certains états/provinces ne permettent pas la limitation sur la durée de la garantie, ou l'exclusion ou la limitation spéciale, de dommages occasionnés, ou corrélatifs à un accident, ainsi ces limitations ou exclusions pourraient ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Garantía limitada de un año

Sólo para los Estados Unidos y Canadá

Se garantiza que los productos de plomería KOHLER están libres de defectos de material y mano de obra por un año a partir de la fecha de instalación.

Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de la instalación. Kohler Co. no se hace responsable de los gastos de desinstalación o instalación

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería o distribuidor a través de Internet, o escriba directamente a: Kohler Co., Attn.: Customer Service Department, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, o llame al 1-800-4-KOHLER desde los Estados Unidos, al 1-800-964-5590 desde Canadá, o al 001-877-680-1310 desde México.

Toda garantía implícita en relación a productos de uso comercial, incluyendo la comercialización e idoneidad del producto para un uso determinado, se limita expresamente a la duración de la presente garantía. Kohler Co. y/o el vendedor no se hacen responsables por concepto de daños particulares, incidentales o indirectos.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Kohler Co. 15 1068637-2-B

Garantía limitada de un año (cont.)

El presente documento constituye la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

One-Year Warranty

For Mexico Only

KOHLER CO.

It is recommended that at the time of purchase, you verify that all accessories and components are complete in this package.

This Kohler product is warranted to be free of defects in material and workmanship for one (1) year from the date of purchase as shown on the invoice or receipt.

- 1. Kohler Co. will only service its commercialized products through its authorized distributors.
- 2. To obtain warranty service, please present the invoice and corresponding warranty.
- 3. Through its authorized distributors, Kohler Co. promises to repair the defective product or provide a new replacement or an equivalent model (in those cases that the model has been discontinued) when the product is beyond repair, without any charge to the consumer.
- 4. The time of repair will not exceed six (6) weeks commencing on the date the product is received.
- 5. It is recommended that the consumer save the invoice or receipt as additional protection, as it may substitute the warranty in the case that there is a discrepancy in the validity of the warranty.

EXCEPTIONS AND RESTRICTIONS

The Warranty will not be valid in the following cases:

- 1. When the product is not operated in accordance with the instructions concerning use and operation set forth in the owner's manual or installation instructions, and when the recommendations and warnings included are not observed.
- 2. When the product has been modified or dismantled partially or totally; or has been used in a negligent fashion and as a consequence has suffered damages attributable to the consumer, individual, or hardware not authorized by Kohler Co.
- 3. This warranty does not cover the damages as a result of disaster such as fire or acts of God, including flooding, earthquake, or electric storms, etc. To obtain a list of distributors in your area where you can exercise your rights under this warranty, please call 001-877-680-1310.

KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.

IMPORTER:

INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V.

AV. CARLOS PACHECO NO. 7200

CHIHUAHUA, CHIH., MEXICO C.P. 31060

TEL: 52 (14) 29-11-11

1068637-2-B 16 Kohler Co.

Garantía de un año

Sólo para México

KOHLER CO.

Al adquirir el producto, se recomienda verificar que todos los accesorios y componentes estén completos en la caja.

Kohler Co. garantiza que el material y la mano de obra de este producto están libres de defectos, por un (1) año, a partir de la fecha de compra que aparece en la factura o recibo.

- 1. Kohler Co. prestará servicio únicamente a los productos comercializados a través de sus distribuidores autorizados.
- 2. A fin de obtener el servicio de garantía, favor de presentar la factura de compra y la garantía correspondiente.
- 3. Kohler Co., a través de sus distribuidores autorizados, se compromete a reparar el producto defectuoso o a reemplazarlo por uno nuevo o equivalente (en caso de que el producto esté descontinuado) cuando no sea posible la reparación, sin ningún cargo al consumidor.
- $4.\ El$ tiempo de reparación no excederá de seis (6) semanas, a partir de la fecha de recepción del producto.
- 5. Se recomienda al consumidor que conserve el recibo o factura de compra como protección adicional, pues el mismo puede sustituir a la garantía, en caso de que exista discrepancia en cuanto a la validez de la misma.

EXCEPCIONES Y RESTRICCIONES

La garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- 1. Cuando el producto no se haya utilizado conforme a las instrucciones de uso y funcionamiento incluidas en el manual del usuario o en las instrucciones de instalación y cuando no se hayan observado las recomendaciones y advertencias allí contenidas.
- 2. Cuando el producto se haya modificado o desmantelado parcial o totalmente; o manipulado de manera negligente y, como consecuencia, haya sufrido daños atribuibles al consumidor, persona o herrajes no autorizados por Kohler Co.
- 3. Esta garantía no cubre los daños que resulten de desastres naturales, tales como incendios o casos de fuerza mayor, incluyendo inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas, etc. Para obtener una lista de distribuidores cerca de usted y así hacer valer sus derechos bajo esta garantía, llame al 001-877-680-1310.

KOHLER CO., KOHLER, WI 53044 U.S.A.

IMPORTADOR:


INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V.

AV. CARLOS PACHECO NO. 7200


CHIHUAHUA, CHIH., MÉXICO C.P. 31060

TEL: 52 (14) 29-11-11


Kohler Co. 17 1068637-2-B




1068637-2-B 18 Kohler Co.




Kohler Co. 19 1068637-2-B







Kohler Co. 21 1068637-2-B




1068637-2-B 22 Kohler Co.



Kohler Co. 23 1068637-2-B





Kohler Co. 25 1068637-2-B

1068637-2**-B** Kohler Co.

Kohler Co. 1068637-2-**B**

